

うんてい使用時の注意事項

★お子様の事故につながる可能性があります。必ず守ってください。

- ・ 適正年齢 3歳～6歳
- ・ 指定年齢のお子様以外の使用は、各自の責任で行ってください。
- ・ 遊ぶときは必ず大人が監視し、お子様だけで遊ばせないでください。
- ・ 足元が危ないと思われた時は、周りにマットなど敷いてください。
- ・ よじ登ったり脚でぶら下がったりなど、うんてい以外の使用は絶対にしないでください。
- ・ 室内で、しっかりと安定した床の上でご使用ください。
- ・ 組立てや固定はしっかり行い、定期的にネジが緩んでいないか、部品が外れていないか、必ず確認してください。
- ・ 登り降りのバーや足場台など、取外し可能な部品があります。指など挟まないよう注意してください。
- ・ ネジ等小さな部品が入っています。お子様が飲み込まないよう注意してください。
- ・ 機能的に首などを挟む可能性のある隙間があります。隙間に首を入れたり、足をかけたりしないよう注意してください。
- ・ 紐等をかけたりしないよう注意してください。首を絞める可能性があります。
- ・ 強く揺らすと倒れる場合があります。危ないと思われる時は、壁や柱にロープで固定してください。
- ・ うんていで遊ぶ事を前提に設計しています。それ以外の使用では強度に責任をもてません。お子様が遊ぶ際には、乱暴に扱わないように十分に注意を払ってください。
- ・ お手入れは、固く絞った布か、乾拭きで行ってください。

積木工場つつみ

愛知県一宮市丹陽町伝法寺字飯守神 263 番地 1

TEL0586-75-5445